

## Sicherheitshinweise

- Das Produkt nicht zerlegen.
- Das Produkt entfernt von Öl, chemischen Produkten und organischen Flüssigkeiten aufbewahren.
- Keine schweren Gegenstände auf die Tastatur legen.
- Die Tastatur entfernt von scharfen Gegenständen aufbewahren.



## Aufstellen des Tablets




## Abziehen der Tastatur



# Schulcase Key Benutzeranleitung




# Übersicht



Tastaturfeld

LED Anzeigen Ladeanzeige	Ein blinkendes Licht deutet auf tiefen Batteriestand hin. Dauerhaftes Leuchten während dem Ladevorgang. Grünes Leuchten bei abgeschlossenem Ladevorgang.
Bluetooth Anzeige	Drücke "Fn+c" um die Tastatur mit einem Gerät zu koppeln. Während dem Koppeln blinkt das Licht. Nach Abschluss der Koppelung ist die LED abgeschaltet.
Caps-Lock Anzeige	LED-An bedeutet, dass Caps-Lock eingeschaltet ist.
<b>Fn</b>	Drücke Fn um die blauen Steuerungstasten zu benutzen



## **Einrichtung**

Lege das Tablet in die Hülle

Schalte die Tastatur über den on/off Schalter ein und klicke Fn+C um das Tablet in den Koppelungsmodus zu bringen.

Öffne die Bluetooth-Einstellungen auf dem Tablet und klicke auf den Tastaturnamen (Schultabcase).

Gib auf der Tastatur die Sicherheitsnummer ein welche auf dem Tablet erscheint und drücke Enter.

Die Tastatur ist nun mit dem Tablet gekoppelt.

## **Hinweise zur Wartung und Unterhalt**

Die Tastatur sollte nicht zu stark belastet oder verbogen werden.

Die Tastatur sollte keinen Mikrowellen oder starken magnetischen Feldern ausgesetzt werden

Die Tastatur ist nicht wasserdicht und sollte darum in einer trockenen Umgebung benutzt werden.

Schalte die Tastatur jeweils ab, wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird.

## **Fehlerbehebung**

Kontrollieren, ob die Tastatur eingeschaltet ist und ob die Batterie geladen ist.

Kontrolliere, ob die Tastatur in Reichweite zum Tablet ist.

Kontrolliere auf dem Tablet, ob Bluetooth eingeschaltet ist.

Kontrolliere auf dem Gerät, ob die Tastatur gekoppelt ist.

Lösche gegebenenfalls die Koppelung und führe die Koppelung erneut durch.

Hinweis: Die Tastatur wird nach 10 Minuten ohne Aktivität in den Schlafmodus übergehen. Tippen sie auf eine beliebige Taste um die Tastatur wieder zu aktivieren.

## **Technische Daten**

Passwort für Koppelung Zufall

Aufwachzeit beim Starten: 2 Sekunden

Ladeanschluss: Micro USB

Ladezeit: 2-3 Stunden

Betriebsstrom  $\leq 3.0$  mA

Betriebszeit  $\geq 70$  Stunden

Stromaufnahme bei Standby  $\leq 0.3$  mA

Batterie Kapazität 180 mAh

Lebensdauer der Tastatur 3 Millionen

Anschläge

Reichweite  $< 10$  m

Ladestrom  $\leq 200$  mA

## **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt best pick Meier, dass der Funkanlagentyp Schultabcase key 9.7 Serie 7 der Richtlinie 2014/53/EU 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [bestpickmeier.ch](http://bestpickmeier.ch)  
Best Pick Meier, Stockenerstr. 30,  
Winterthur