

Sicherheitshinweise

- Das Produkt nicht zerlegen.
- Das Produkt entfernt von Öl, chemischen Produkten und organischen Flüssigkeiten aufbewahren.
- Keine schweren Gegenstände auf die Tastatur legen.
- Die Tastatur entfernt von scharfen Gegenständen aufbewahren.



Hinweise zur Reparatur und Entsorgung


- Informationen zur Reparatur befinden sich auf schultabcase.ch
- Entsorge den Tastaturteil über eine offizielle Sammelstelle für Elektronik.

Aufstellen des Tablets



Abziehen der Tastatur






Schultabcase touch Benutzeranleitung



Übersicht



Bluetooth Koppeln

Drücke "Fn+c" um die Tastatur mit einem Gerät zu koppeln. Während dem Koppeln blinkt das Licht. Nach Abschluss der Koppelung ist die LED abgeschaltet.

Caps-Lock Anzeige

Eingeschaltete LED bedeutet, dass Caps-Lock eingeschaltet ist.

Batterieanzeige

Rot leuchten: Lädt

Rot blinken: tiefer Ladestand

1-4 mal rot blinken: Ladestandsanzeige nach dem Drücken von Fn+Batterietaste

Einrichtung

- Lege das Tablet in die Hülle
- Schalte die Tastatur über den on/off Schalter ein und klicke Fn+C um das Tablet in den Kopplungsmodus zu bringen.
- Öffne die Bluetooth-Einstellungen auf dem Tablet und klicke auf den Tastaturnamen (Schultabcase).
- Gib auf der Tastatur die Sicherheitsnummer ein, welche auf dem Tablet erscheint und drücke Enter.
- Die Tastatur ist nun mit dem Tablet gekoppelt.

Hinweise zur Wartung und Unterhalt

- Die Tastatur sollte nicht zu stark belastet oder verbogen werden.
- Die Tastatur sollte keinen Mikrowellen oder starken magnetischen Feldern ausgesetzt werden.
- Die Tastatur ist nicht wasserdicht und sollte darum in einer trockenen Umgebung benutzt werden.
- Schalte die Tastatur jeweils ab, wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird.

Fehlerbehebung

- Kontrolliere, ob die Tastatur eingeschaltet ist und ob die Batterie geladen ist.
- Kontrolliere, ob die Tastatur in Reichweite zum Tablet ist.
- Kontrolliere auf dem Tablet, ob Bluetooth eingeschaltet ist.
- Kontrolliere auf dem Gerät, ob die Tastatur gekoppelt ist.
- Lösche gegebenenfalls die Kopplung und führe die Kopplung erneut durch.

Hinweis:

Die Tastatur wird nach 10 Minuten ohne Aktivität in den Schlafmodus übergehen. Tippe auf eine beliebige Taste, um die Tastatur wieder zu aktivieren.

Technische Daten

Ladeanschluss: USB-C
Batterie Kapazität: 500 mAh
Standby: 150 Tage
Arbeitszeit (Reine Nutzungszeit): 60h
Ladezeit: 2-3h
Aufwachzeit:
Arbeitstemperatur: 0-50°C
Ladestrom: max 250mA
Stromfluss während Trackpadnutzung: 10mA
Stromfluss während Tippen: 4mA

Weitere Informationen:

schultabcase.ch, bestpickmeier.ch

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt best pick Meier, dass der Funkanlagentyp Schultabcase Touch der Richtlinie 2014/53/EU 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
bestpickmeier.ch
Best Pick Meier, Stockenerstr. 30, Winterthur